

## **Merkblatt zur Messvorbereitung**

Wir bitten Sie, die nachfolgend aufgeführten Punkte genau zu beachten, damit ein optimales Messergebnis mit dem für Sie größten Nutzen erzielt werden kann.

1. Heizen Sie alle zu beheizenden Räume mindestens 12 Stunden vor Messbeginn gleichmäßig durch. Dies erreicht man am leichtesten, wenn alle Türen im Haus bzw. in der Wohnung offen gelassen werden. Ausreichend ist eine normale Raumtemperatur von 20°C.
2. Schließen Sie mindestens zwei Stunden vor Messbeginn sämtliche Fenster.
3. Schalten Sie eine halbe Stunde vor Messbeginn die Heizung aus( Heizkörperventile zu drehen oder aber die Umwälzpumpe ausschalten).
4. Lassen Sie im Falle von Sonneneinstrahlung die Rollläden herunter.
5. Wenn ein besonderes Luftabzugssystem vorhanden ist, setzen Sie dieses bitte eine halbe Stunde vor Messbeginn außer Betrieb.