

Die Kostenpauschale umfasst:

- 1.) Kostenlose An- und Abfahrt innerhalb von 30km bezogen auf den Firmenstandort.
- 2.) Messung vor Ort mit je einer Unter- und Überdruckmessreihe.
- 3.) Luftleckageortung mittels Thermografie incl. Dokumentation von kurzfristig nicht beseitigbaren Mangelstellen.
- 4.) Erstellen eines Messprotokolls incl. Zertifikat über die erreichte Luftwechselzahl.

Besondere Informationen zur Messung:

- 1.) Zur Montage der Blowerdoor muss das lichte Maß einer Öffnung der Gebäudehülle in folgendem Bereich liegen: maximal: 2,4m x 1,0m
minimal: 1,32m x 0,75m
- 2.) Zum Betrieb der Blowerdoor muss bauseitig eine 230 V / 50Hz Wechselfspannungsversorgung mit 16 A Leitungsschutzschalter zur Verfügung stehen.
- 3.) Innenausbauarbeiten sind über den Zeitraum der Messung nicht möglich.
- 4.) Zum Erstellen eines exakten Messprotokolls sind das belüftete Innenraumvolumen und das A/V-Verhältnis gemäß Wärmeschutzverordnung zur Verfügung zu stellen.
- 5.) Die maximal zulässigen Grenzwerte gemäß DIN 4108-7 lauten:
 - a) Gebäude **ohne** raumluftechnischen Anlagen:
 - bezogen auf das Volumen: 3 h^{-1}
 - bezogen auf die Nettogrundfläche: $7,8 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$
 - b) Gebäude **mit** raumluftechnischen Anlagen:
 - bezogen auf das Volumen: $1,5 \text{ h}^{-1}$
 - bezogen auf die Nettogrundfläche: $3,9 \text{ m}^3/\text{m}^2\text{h}$
- 6.) Alle Bereiche der Gebäudehülle müssen zugänglich sein, so dass bei etwaiger Leckagesuche alle Zonen eingesehen und gemessen werden können.
- 7.) Schenken Sie beiliegendem Merkblatt Ihre Aufmerksamkeit.